



DeGaS

Gas-Probenehmer

Der DeGaS bietet die Möglichkeit, Gasproben unter Wasser direkt am Austrittspunkt zu entnehmen. Dies minimiert die Reaktion der austretenden Gasphase mit der Wassersäule und ermöglicht somit die Entnahme von repräsentativem Probenmaterial.

Technische Daten

Alle mit der Probe in Kontakt stehenden Bauteile sind aus speziell ausgewählten Materialien wie z.B. **PTFE** oder **Borosilikat-Glas 3.3** hergestellt.

- Durchmesser: 130 mm
- Höhe: 160 mm
- ohne Hebesack durch ein Einsatzteam transportierbar
- ausgezeichnet durch **hohe Robustheit** und **einfache Handhabung**



Zubehör

Speziell entwickelte Gassammelrohre mit verstärkter Wandung und einsatzspezifischer Optimierung des Designs gehören ebenso zu einer vollständigen Gasprobenahme-ausrüstung wie die passenden **Absperrhähne** und entsprechend für die Entnahme von repräsentativen Gasproben **geeignetes Schlauchmaterial**.

Bei uns erhalten Sie die fertig vorkonfigurierte **Komplettlösung als einsatzbereites Probenahmeset** - alles aus einer Hand!

